

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

- 1.** Установку наружного блока кондиционера произвести на фасаде, согласно прилагаемым схемам.
- 2.** Исключить слив конденсата на фасад дома. Сброс выполнить в канализацию квартиры.
- 3.** Межблочные трассы не должны проходить по фасаду здания.
- 4.** После завершения монтажа отверстия в наружной стене заполняются уплотнителем, герметизируются.
- 5.** Энергопотребление кондиционера должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.
- 6.** Предусмотреть шумоизолирующие и виброизолирующие мероприятия.
- 7.** Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.
- 8.** Начало работ согласовать с техником-смотрителем ООО УЖК.
- 9.** Монтажные работы сдать по акту инженеру по техническому обслуживанию.
- 10.** Ответственность за возможный материальный ущерб кому-либо или имуществу многоквартирного жилого дома, причинённый в результате производимых работ и эксплуатации инженерных сетей квартиры возлагается на Вас.